







WN 059028 45532, 08/16





## **Benutzung von nicht busfähigen Rauchschaltern (Deckenmelder), z.B. DORMA RM-N**

Der Busanschluß (RS-Bus) an Klemme 16 bleibt frei. Die Verdrahtung erfolgt nach den Anschlußplänen, die dem jeweiligen Gerät beiliegen.

## **Benutzung von busfähigen Rauchschaltern (Deckenmelder), z.B. Hekatron ORS 142, TDS 247**

Die busfähigen Rauchschalter bieten die Möglichkeit zusätzliche Informationen (Verschmutzungsgrad, Störung) in der PC Software "TMS Soft" anzuzeigen. Hierzu muß der Busanschluß (RS-Bus) an Klemme 16 mit den Rauchschaltern (Deckenmelder) gemäß Anschlußplan verdrahtet werden. Die sonstige Verdrahtung erfolgt nach den Anschlußplänen, die dem jeweiligen Gerät beiliegen.

Damit die Informationen zur Verfügung stehen, muß eine Initialisierung durchgeführt werden (max. vier Rauchschalter können initialisiert werden).


### **Initialisierung**

1. Die Initialisierung wird durch Betätigung des Tasters S1 auf dem RS-DCW® Modul eingeleitet. Damit eine Fehlbedienung ausgeschlossen werden kann, muss der Taster für mindestens 2 Sekunden betätigt werden. Alle Adressen der Deckenmelder werden gelöscht. In der Betriebsart "Inbetriebnahme" blinkt die LED "DCW®" mit ca. 5 Hz
2. Einen der Deckenmelder durch Ansprühen mit Prüfgas in den Alarmzustand versetzen.
3. Nach erfolgreicher Vergabe der Adresse wird ein positiver Quittierton (□————□ 2 sec.) aktiviert. Der nächste Deckenmelder kann initialisiert werden.
4. Bei einem Fehler wird ein negativer Quittierton (□□□□□ 3 x 110 ms / ca. 3 Hz) generiert. Initialisierung durch Drücken des Tasters S1 verlassen. Initialisierung mit Punkt 1 erneut starten.
5. Nachdem die Initialisierung aller Rauchschalter abgeschlossen ist, muss der Taster S1 auf dem RS-DCW® Modul für ca. 1 Sekunde betätigt werden. Es folgt ein positiver Quittierton.  
Die LED "RS-Bus" zeigt durch Blinken die Anzahl der initialisierten Rauchschalter an.  
Die LED "DCW®" schaltet bei aktiver DCW®-Busverbindung auf Dauerlicht um.

### **Überstromerkennung:**

Um die Relaiskontakte der angeschlossenen Rauchschalter gegen Verklebung zu schützen, wird der Ausgangsstrom elektronisch auf 1 A begrenzt. Wenn die Überstromerkennung anspricht, wird die Ausgangsspannung an Klemme X5 abgeschaltet. Gleichzeitig wird ein DCW®-Telegramm (Störung) gesendet.


**Die Spannung an X5 kann nur durch "Power On" der Versorgungsspannung an X1 wieder aktiviert werden.**



Elektrostatisch gefährdete Bauelemente

## Beschaltung RS-DCW®

DE



## Beschreibung RS-DCW®

- X2** Verbindung zur Firmware-Programmierung.
- X3** Geschaltete Spannung 24 V DC für EMF.
- X5** Verbindung zum Rauchschalter.
- S1** Initialisierung Deckenmelder.
- S2** Mikro-Schalter zur Einstellung der Komponentenadresse:

Schalter		Adresse
1	2	
0	0	1 (TMS)
1	0	2
0	1	3
1	1	4

**H1** Piezo (akustische Quittierung bei Initialisierung).

**LED DCW®** LED an = Busverbindung OK;  
LED aus = keine Spannung oder Busverbindung;  
LED blinkt mit 5 Hz = Inbetriebnahme.

**LED RS-Bus** LED blinkt 1x = RMZ-Rauchschalter erkannt;  
LED blinkt 2x = RMZ-Rauchschalter + 1 Deckenmelder erkannt;  
:  
LED blinkt 5x (max.) = RMZ-Rauchschalter + 4 Deckenmelder erkannt.

## Technische Daten:

Versorgungsspannung: 24 V DC, +/- 10% , stabilisiert  
Stromaufnahme: ca. 20 mA  
max. ca. 28 mA (H1 aktiv)